



Można myć w zmywarkach
Dishwasher safe
Можно использовать
в посудомоечной машине



Można używać w kuchenkach mikrofalowych
Microwave safe
Можно использовать в СВЧ

Bolero





Talerz głęboki
Deep plate
Тарелка глубокая
22,50 cm



Czajnik
Tea pot
Чайник
1,10 l



Talerz płytki
Flat plate
Тарелка плоская
27; 21; 19 cm



Mlecznik
Creamer
Сливочник
0,35 l



Półmisek okrągły
Round dish
Блюдо круглое
32 cm



Cukiernica
Sugar bowl
Сахарница
0,30 l



Półmisek owalny
Oval dish
Блюдо овальное
36; 33; 29 cm



Filiżanka niska
Cup low
Чашка низкая
0,22 l



Rawier
Pickle dish
Лоток/
Селёдошница
24 cm



Filiżanka
Cup
Чашка
0,23; 0,10 l



Salaterka
Salad bowl
Салатник
26; 23; 17; 13 cm



Filiżanka do bulionu
Bouillon cup
Бульонная чашка
0,30 l



Sosjerka
Gravy boat
Соусник
0,50 l



Kubek
Mug
Кружка
0,38 l



Waza
Souptureen
Супница
2,80 l



Spodek
Saucer
Блюдец
16; 12,50 cm



Imbryk
Coffee pot
Кофейник
1,45 l



Podstawka pod jajko
Egg cup
Рюмка-подставка
для яиц
12,50 cm



Etażerka
Etagere
Этажерка