

# Akcent



Można myć w zmywarkach  
*Dishwasher safe*  
Можно использовать  
в посудомоечной машине



Można używać w kuchenkach mikrofalowych  
*Microwave safe*  
Можно использовать в СВЧ





Talerz głęboki  
Deep plate  
Тарелка глубокая  
20,50 cm



Mlecznik  
Creamer  
Сливочник  
0,20 l



Talerz płytki  
Flat plate  
Тарелка плоская  
25,50; 20 cm



Cukiernica  
Sugar bowl  
Сахарница  
0,30 l



Półmisek owalny  
Oval dish  
Блюдо овальное  
33; 29 cm



Filizanka  
Cup  
Чашка  
0,45; 0,25; 0,20;  
0,11; 0,09 l



Rawier  
Pickle dish  
Лоток/  
Селёdochница  
24,50 cm



Filizanka do bulionu  
Bouillon cup  
Бульонная чашка  
0,30 l



Salaterka kwadratowa  
Sq. salad bowl  
Салатник  
квадратный  
26, 23, 17, 13 cm



Spodek  
Saucer  
Блюдец  
18, 14, 12 cm



Sosjerka  
Gravy boat  
Соусник  
0,40 l



Posypywaczka  
pieprz/sól  
Salt/pepper shaker  
Солонка/  
перечница  
0,06 l



Waza  
Souptureen  
Супница  
3,00 l



Tacka do dżemu  
Jam tray  
Розетка для  
варенья  
17 cm



Imbryk  
Coffee pot  
Кофейник  
1,40 l



Podstawka pod jajko  
Egg cup  
Рюмка-подставка  
для яиц  
11,50 cm