

Maria Teresa



Można myć w zmywarkach
Dishwasher safe
Можно использовать
в посудомоечной машине



Można używać w kuchenkach mikrofalowych
Microwave safe
Можно использовать в СВЧ





Talerz głęboki
Deep plate
Тарелка глубокая
22,50 cm



Cukiernica
Sugar bowl
Сахарница
0,40; 0,25 l



Talerz płytki
Flat plate
Тарелка плоская
27; 25; 21; 19;
17 cm



Filizanka
Cup
Чашка
0,10 l



Pólmisek okrągły
Round dish
Блюдо круглое
32 cm



Filizanka bez nogi
Cup
Чашка
0,15 l



Pólmisek owalny
Oval dish
Блюдо овальное
38; 33; 28 cm



Filizanka niska
Cup low
Чашка низкая
0,22 l



Rawier
Pickle dish
Лоток/селёдочница
22 cm



Filizanka wysoka
Cup high
Чашка высокая
0,25 l



Salaterka
Salad bowl
Салатник
26; 23; 15 cm



Kubek
Mug
Кружка
0,30 l



Salaterka kwadratowa
Salad bowl square
Салатник квадратный
27 cm



Filizanka do bulionu
Bouillon cup
Бульонная чашка
0,30 l



Waza
Souptureen
Супница
3,00 l



Spodek
Saucer
Блюдце
15,70; 12,50 cm



Sosjerka
Gravy boat
Соусник
0,50 l



Maselnica
Butter dish
Маслёнка



Imbryk
Coffee pot
Кофейник
1,60 ; 1,10 l



Serwetnik
Napkin holder
Салфетница



Czajnik
Tea pot
Чайник
1,10 l



Posypywaczka sól/pieprz
Salt/pepper shaker
Солонка /перечница
0,38 l



Mlecznik
Creamer
Сливочник
0,30; 0,24; 0,15 l



Dwojaczki
Double salt cellar
Солонка двойная