

Astra



Można myć w zmywarkach
Dishwasher safe
Можно использовать
в посудомоечной машине



Można używać w kuchenkach mikrofalowych
Microwave safe
Можно использовать в СВЧ





Talerz głęboki
Deep plate
Тарелка глубокая
22,50 cm



Cukiernica
Sugar bowl
Сахарница
0,30 l



Talerz płytki
Flat plate
Тарелка плоская
26; 25; 21;
19; 17 cm



Filizanka
Cup
Чашка
0,25; 0,20; 0,10 l



Półmisek okrągły
Round dish
Блюдо круглое
32; 29 cm



Filizanka niska
Cup low
Чашка низкая
0,22 l



Półmisek owalny
Oval dish
Блюдо овальное
38; 33; 28 cm



Filizanka do bulionu
Bouillon cup
Бульонная чашка
0,35 l



Rawier
Pickle dish
Лоток/Селёdochница
24 cm



Kubek
Mug
Кружка
0,30 l



Talerz na makaron
Pasta plate
Тарелка для лапши
26; 23 cm



Spodek
Saucer
Блюдец
16; 14; 12 cm



Salaterka
Cereal bowl
Салатник
цилиндрический
11,50 cm



Posypywaczka
sól/pieprz
Salt/peper shaker
Солонка/
перечница



Waza
Souptureen
Супница
3,00 l



Podgrzewacz
Warmer
Подогреватель
для чайника



Sosjerka
Gravy boat
Соусник
0,50 l



Maselnica
Butter dish
Маслёнка



Imbryk
Coffee pot
Кфейник
1,20 l



Wazon
Vase/flower pot
Ваза
18,5 cm



Czajnik
Tea pot
Чайник
1,20; 0,50 l



Podstawka pod jajko
Egg cup
Рюмка-подставка
для яиц



Mlecznik
Creamer
Сливочник
0,30 l



Serwetnik
Napkin holder
Салфетница



Etażerka
Etagere
Этажерка