

Quebec



Można myć w zmywarkach
Dishwasher safe
Можно использовать
в посудомоечной машине



Można używać w kuchenkach mikrofalowych
Microwave safe
Можно использовать в СВЧ





Talerz głęboki
Deep plate
Тарелка глубокая
21,50 cm



Mlecznik
Creamer
Сливочник
0,25 l



Talerz płytki
Flat plate
Тарелка плоская
28; 21 cm



Cukiernica
Sugar bowl
Сахарница
0,23 l



Półmisek owalny
Oval dish
Блюдо овальное
37; 33; 29 cm



Filizanka
Cup
Чашка
0,33; 0,25; 0,17;
0,10 l



Rawier
Pickle dish
Лоток/селёдочница
23,50 cm



Filizanka do
bulionu
Bouillon cup
Бульонная
чашка
0,33 l



Salaterka
Salad bowl
Салатник
26; 23; 15 cm



Kubek
Mug
Кружка
0,30 l



Waza
Souptureen
Супница
3,40 l



Spodek
Saucer
Блюдец
16,50; 14 cm



Sosjerka
Gravy boat
Соусник
0,40 l



Posypywaczka
sól/peprz
Salt/pepper shaker
Солонка/
перечница
0,06 l



Imbryk
Coffee pot
Кофейник
1,20 l