

Venus



Można myć w zmywarkach
Dishwasher safe
Можно использовать
в посудомоечной машине



Można używać w kuchenkach mikrofalowych
Microwave safe
Можно использовать в СВЧ





Talerz głęboki
Deep plate
Тарелка глубокая
22,50 cm



Sosjerka
Gravy boat
Соусник



Talerz płytki
Flat plate
Тарелка плоская
27; 19 cm



Imbryk
Coffee pot
Кофейник
1,35 l



Okrągły półmisek
Round dish
Блюдо круглое
32; 29 cm



Mlecznik
Creamer
Сливочник
0,20 l



Owalny półmisek
Oval dish
Блюдо овальное
38; 33; 28 cm



Cukiernica
Sugar bowl
Сахарница
0,20 l



Rawier
Pickle dish
Лоток/селёдочница
24 cm



Filizanka
Cup
Чашка
0,25; 0,10 l



Talerz na makaron
Pasta plate
Тарелка для лапши
26; 23 cm



Filizanka do bulionu
Bouillon cup
Бульонная чашка
0,35 l



Salaterka okrągła
Round salad bowl
Салатник круглый
26; 23; 15; 13 cm



Spodek
Saucer
Блюдец
17; 14,50; 11,50 cm



Waza
Souptureen
Супница
3,00 l



Posypywaczka
sól/peprz
Salt/pepper shaker
Солонка/
перечница