

Berni



Można myć w zmywarkach
Dishwasher safe
Можно использовать
в посудомоечной машине



Można używać w kuchenkach mikrofalowych
Microwave safe
Можно использовать в СВЧ





Talerz głęboki
Deep plate
Тарелка глубокая
22,50 cm



Imbryk
Coffee pot
Кофейник
1,10 l



Talerz płytki
Flat plate
Тарелка плоская
24; 19; 17 cm



Mlecznik
Creamer
Сливочник
0,25 l



Półmisek owalny
Oval dish
Блюдо овальное
33; 28 cm



Cukiernica
Sugar bowl
Сахарница
0,25 l



Rawier
Pickle dish
Лоток/селёдочница
25 cm



Filizanka
Coffee cup
Чашка
0,22 l



Salaterka
Salad bowl
Салатник
26; 23 cm



Filizanka do bulionu
Bouillon cup
Бульонная чашка
0,28 l



Waza
Souptureen
Супница
2,50 l



Spodek
Saucer
Блюдце
14 cm



Sosjerka
Gravy boat
Соусник



Dwojaczki
Double salt cellar
Солонка двойная